

Manual de Usuario

Módulos Selector 4 Canales




Introducción:

Bienvenido al manual de usuario del módulo selector de 4 canales. Este manual proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el dispositivo de manera sencilla.

Contenido del Paquete:

- Selector 4 Canales
- Pulsador NO INCLUIDO
- Cables Jack NO INCLUIDOS

Aclaración de Partes



1. Entrada
2. Salidas numeradas
3. Selector de salida

Introducción

· Este dispositivo está diseñado para la conexión de varios juguetes adaptados a un mismo pulsador, sin necesidad de cambiar constantemente el cable. Solo será necesario girar la ruleta del selector para escoger el juguete a utilizar

Instrucciones de Uso

Preparación

- Asegúrese de que los juguetes a utilizar tengan las pilas suficientes para funcionar.
- Seleccione los cables Jack macho-macho necesarios, tenga en cuenta que va a necesitar uno para el pulsador, y otro por cada juguete que vaya a utilizar (por ejemplo, si se hace uso de tres juguetes, el número de cables Jack necesarios será de cuatro)

Conexión de Dispositivos



Paso 1: Conecte el pulsador al módulo por el agujero de entrada utilizando uno de los cables Jack (indicado en las partes del selector)



Paso 2: Conecte el/los juguete/s adaptado/s al selector por el agujero de salida con el cable Jack (tenga en cuenta los números en los que los conecta)

Por último, seleccione con la ruleta la posición del juguete deseado. Tenga en cuenta que la posición del "Juguete 1" está marcado en la caja. Para accionar el juguete solo será necesario apretar el pulsador.

Para utilizar otro juguete, solo será necesario cambiar de posición la ruleta a la que está conectada el juguete y volver a apretar el pulsador.

Con todo esto, podrá utilizar el juguete que desea, solo seleccionándolo con la ruleta, podrá enchufar tantos juguetes como salidas tiene el dispositivo a este y accionarlos con el mismo pulsador sin cambiar de juguete los cables.

Siguiendo estas instrucciones, podrá utilizar el dispositivo correctamente y de manera simple.

Si tiene alguna pregunta o problema, consulte el manual de usuario o comuníquese con el soporte técnico.

¡Disfrute de la comodidad de selección del juguete con su dispositivo!

IMPORTANTE:

Utilizar el dispositivo fuera de entornos con agua